

Zestyk rozwierny HIGO (NC) oraz zestyk zwierny HIGO (NO)

NC = Normally Closed

NO = Normally Open

Obie klamki hamulca służą do wyzwalania sygnału świetlnego hamowania.

Różnica:

W przypadku otwieracza **HIGO (NC)** styk elektryczny w dźwigni jest stale zamknięty. Po uruchomieniu dźwigni hamulca styk zostaje przerywany (otwarty). System e-bike wykorzystuje to do rozpoznania procesu hamowania i aktywuje światło hamowania.

W zestyk zwierny **HIGO (NO)** jest dokładnie odwrotnie. Styk elektryczny w dźwigni jest trwale przerywany. Styk jest zamykany po uruchomieniu dźwigni hamulca. System e-bike rozpoznaje proces hamowania i aktywuje światło hamowania.

Należy sprawdzić u producenta, czy potrzebny jest zestyk rozwierny HIGO (NC) czy styk zestyk zwierny HIGO (NO)!